



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 01
Código: 043-000-00-008
Versión: 1 Fecha Actualización: 30/03/2018
Página 1 de 1

Fecha Remisión	Ramón #	Auxilio Mantenimiento	No. Orden
----------------	---------	-----------------------	-----------

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Código Equip	PL-9763	Fecha Inicio	07/07/21 12:30
		Fecha Fin	07/07/21 16:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
--------------------------------------	----	----	---	--------------------------	-----------------------

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NO. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO													OBSERVACIONES	
En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS
					Desconexión (2-40)	Pila (2-40)	"Flujo a 0" (2-40)				BASE (21-20)	BASE (21-20)		
	800	4.7	6.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mont. Correctivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		3 min	Genero Alarma		No			X					SI
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	X	3. ESTADO DE MANGUÉRAS		Buena			X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena		Uds	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS														
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
Buena														
7. CONTROL DE TEMPERATURA														
Buena														
S.														
Con Sobrecalentamiento														

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba Pila S.S. V	Verificar voltaje de la pila	4.5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Ok		
7	Ok		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tubo refrigeración	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila + 0 (Corte Supratérreo)	Se verifica activación de alarma S.S. / LD / ED	ES
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma S.S. y sonido LED rojo y LED amarillo y (SI-LD-ES)	6
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión Manera de fuga	Desconexión eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Operar manguera de alivio de aire de compresor	Activo
6	Ok		
7	Ok		
8	Ok		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-40)	Pila (2-40)	"Flujo a 0" (2-40)				BASE (21-20)	BASE (21-20)		
800	6.3	9.1	1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento	
FIRMA DE MANTENIMIENTO														Hilmar G.