

Fecha Remisión: 19/07/23 Remisión a: 19028 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden: _____

Código Equipo: NU-49480 Fecha Inicio: 19-07-23 Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: 21-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	REPARACION	CANTIDAD	SI	NO
Filtro externo lateral					1			

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DESGRNO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REALAR	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				0200	0400	0600		
					(30-40)	(30-40)	0.0-0.5				(30-40)	(30-40)	(30-40)		
0000	6.4	953	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	X	SI	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Mala	Alarma E2, compresor con orillas en buen estado	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento		NO					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera profundador a	1		Tornillos	2
	Tornillo de 27	1		Tornillos de base, cortas	4
	Torteta principal	1			

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cero flujo)	Se verifica activación de alarmas (LL - L3 - E3)	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (LL-L3-E3)	SI
3	Conexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desactiva línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DESGRNO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REALAR	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				0200	0400	0600		
					(30-40)	(30-40)	0.0-0.5				(30-40)	(30-40)	(30-40)		
0162	96	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado		
FIRMA MANTENIMIENTO															