

Fecha Remisión	13-02-24	Remisión #		Atender Mantenimiento	Jovica Novelo	No. Orden	
----------------	----------	------------	--	-----------------------	---------------	-----------	--

Codigo Equipo	NN-4665 B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	
---------------	-----------	--------------	--	-------------------	--	-----------	--

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO				
							SI		No
							SI		No
							SI		No
							SI		No
							SI		No
							SI		No
							SI		No
							SI		No

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REGLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUECAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	SI-NO	SI-NO	SI-NO				BASE SI-NO	MANEJO SI-NO	SI-NO			
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			
	1209366	94.3	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Omní Alarma		No												
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS				Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena		Mala			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		LIMPIEZA GENERAL																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES						7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena											Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	SUJETA de ensamble	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre FlujoMetr)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - E2)	SI
2	Flujo Maestro	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L0-E2)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Ocluir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REGLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUECAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	SI-NO	SI-NO	SI-NO				BASE SI-NO	MANEJO SI-NO	SI-NO		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	1209564952	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	FIRMA MANTENIMIENTO