

Fecha Remisión: **27-02-20** Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: **Javier Ayudelo** No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: **MM-3126B** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA	DAÑOS IDENTIFICADOS				
	FILTRO CENTRAL DESGASTE				
	FILTRO LATERAL DESGASTE				

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: **LIMPIEZA GENERAL**

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DESGASTO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANEJA	RUEDAS				
					(SI-NO)	(SI-NO)	(L-0-E)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				
	21959	65	80	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51				
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No		Si		Cual?							
2. RUIDO EXTRAÑO		Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		FUGA EN VALVULAS DESCIOS PAREZA 7-80															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		T. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Con Sobrecalentamiento											

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	51
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	51
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	51
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	51
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	51
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
BASE	YUYBE	7	FILTRO	de Aire Interno	7
JUNTA	HEMÉTICA ANILLOS	2			
KIT	M VALVULAS DESCIOS	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila + 0 (Cierre Relémetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - E3)	51
2	Pago Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L0-E3)	51
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	51
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea electrónica	51
5	Activación de válvula de aire	Ostentar manguera de salida de aire al compresor	51
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DESGASTO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANEJA	RUEDAS		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(L-0-E)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	21960	65	952	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	FINA MANTENIMIENTO