



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAS-UNITE-005
Versión 1
Fecha Actualización: 09/03/09
Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **NN-309B** Fecha Inicio: **20/8/21 2:12** Fecha Fin: **20/8/21 3:43**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	REPORTE		REPUESTO CAMBIADO	
FALLA	CAUSA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	SI	NO	SI	NO
X	Filtro Central (Desgaste)			X			SI	NO	X	NO
							SI	NO		NO
							SI	NO		NO
							SI	NO		NO
							SI	NO		NO
							SI	NO		NO

DETALLES ADICIONALES DATOS POR PAGINTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CORRIENTE	FILTROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUIDOS	OBSERVACIONES				
					Desconexión (2-4)	Fuga (2-4)	Fuga a 2" (2-4)	RELLAS	FILTROS	BAJOS	BAJOS (19-40)	BAJOS (19-40)	BAJOS (19-40)	BAJOS (19-40)				BAJOS (19-40)			
3308	6.0	94.5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mnto Correctivo				
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		7 min		Genero Alarma		No		SI		X		Cuid?		E7					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		X		3. ESTADO DE INVAJERAS		Barras		X		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Barras		X		Mnto	
4. DAÑOS IDENTIFICADOS																					
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Buenas				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		X		Con Sincronizamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Fila 5.0 V	Verifica voltaje de la pila	5.1V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido en el agudo o fuerte	Fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

DESCRIPCION	CAUSA	CÓDIGO	DESCRIPCION	CAUSA

No.	Prueba / Instrucción	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Clave de bloqueo)	Se verifica activación de alarmas SL - LD - ES	ES
2	Fuga Maxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Fuga = LED amarillo y SL-LS-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activa la alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Controla mangos de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CORRIENTE	FILTROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUIDOS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-4)	Fuga (2-4)	Fuga a 2" (2-4)	RELLAS	FILTROS	BAJOS	BAJOS (19-40)	BAJOS (19-40)	BAJOS (19-40)	BAJOS (19-40)			
3308	6.0	94.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	PRIMA MANTENIMIENTO