

Fecha Emisión: _____ Remedio # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipos: **Ap-527B** Fecha Inicio: **21/08/21** Hora: **12:40** Fecha Fin: **21/08/21** Hora: **12:12**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **FECHA INICIO AISLAMIENTO** _____ **FECHA FIN AISLAMIENTO** _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			falta lateral (resorte)	1		X
						No
						No
						No
						No
						No
						No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGA	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					DESCONEXIÓN	PILA	"Flujo a F"				BASE	BARRA			
22778		6.5	93.2	5	5	5	ES	5	5	5	NO	5	5	Mant. preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Gases Normales		X							
2. RUIDO EXTRAÑO			X	3. ESTADO DE MANGUERAS		OK					4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		X		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	5	Con Sobrecalentamiento			

LISTA DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.70
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros		
7	Otros		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

PRUEBAS DE ALARMA PARA VERIFICACIÓN DE LOS CABLES DE ALARMA EN CONSTRUCCIÓN

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga o Corte Alarma(s)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - E2)	ES
2	Fuga Alarma	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo a LED amarillo y (L1-L2-E2)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	activo
5	Activación de caída de agua	Cortar manguera de salida de aire de compresor	activa
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGA	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCONEXIÓN	PILA	"Flujo a F"				BASE	BARRA		
22779		6.4	92.4	5	5	5	ES	5	5	5	NO	5	5	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: **Roberto G.**