



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: OX-2007-01-001
 Versión: 1
 Fecha Actualización: 03/09/2010
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____
 Cargo Equipo: **AN-1871B** Fecha Inicio: **20/12/21** 7:31 Fecha Fin: **20/12/21** 9:19

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
PLACA	CARGO	FORM. CARGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	INICIA	TERMINA

En Mantenimiento	HÓRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLANAR	FLUIDOS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		BIEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fijo a 0"	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				BASE (SI/NO)	BIEDAS (SI/NO)		
AN-1871B	6.0	72.5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Correctivo
1. CILINDRO	Tiempo de la prueba		10 min		Generador Alarma		SI		SI		SI		SI		SI		SI
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bajas		SI		SI		SI		SI		SI		SI
3. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		SI		SI		SI		SI

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o bajo	OK fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	alata compresor	1			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flejo = 0 (Cierre 0.5 segundos)	Se verifica activación de alarmas (LL-10-03)	SI
2	Flejo Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y LL-10-03)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Operar mangera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HÓRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLANAR	FLUIDOS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		BIEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fijo a 0"	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				BASE (SI/NO)	BIEDAS (SI/NO)		
AN-1871B	6.1	72.7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fuera de funcionamiento