

		<b>ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES</b>			FORMATO Código: OX-MAN-FR-000 Versión: 1 Fecha Actualización: 30/08/2015 Página 1 de 2	
Fecha Revisión	Revisión #	Auxiliar Mantenimiento		Mo. Orden		
IDENTIFICACION DEL EQUIPO				Fecha Inicio		
Código Equipo	MV-177B		Fecha Inicio	23/12/15	0:50	Fecha Fin
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA				FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>						10:28

FACTA	DAÑO	CAUSAS	REPARACION	REPORTE	RECOMENDACIONES
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORDEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEJILLAS	FILTROS	VALVE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fugo a 0"				01-01	01-02	01-03		
	M083	6.0	94.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genera Alarma		No	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
7. CONTROL DE TEMPERATURA															
Con Subrefrigerante															

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OK fuerte
6	Otras		
7	Otras		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Fuga a 0 (Clave Fugamento)	Se verifica activación de alarmas (L1-L2-E1)	ES
2	Fuga Visual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y L1-L2-E2)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconecta línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Clicado manguero de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otras		
7	Otras		
8	Otras		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORDEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEJILLAS	FILTROS	VALVE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fugo a 0"				01-01	01-02	01-03		
	M083	6.0	92.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento
FIRMA MANTENIMIENTO														Wilmor G.	