



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: OAS-1991-FR-028
Version: 1 Fecha Actualizada: 20/05/2018
Página 1 de 2

Fecha Revisión: _____ Revisión a: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **DN190BIS092** Fecha Inicio: **13/11/20** 8:57 Fecha Fin: **17/11/20** 9:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO IDENTIFICADO	CANTIDAD	REPORTE	NECESITO CAMBIAR
				SI No
				SI No
				SI No
				SI No
				SI No
				SI No
				SI No

SECCION DE MANTENIMIENTO DE CONCENTRADORES

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (20-21)	Pila (22-23)	"Puls a S" (24-25)				BASE (26-27)	MANEJA (28-29)	RUEDAS (30-31)		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	5779	8.3	94.6	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Mont. preventiva	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Bueno		Generó Alarma		No		SI		Cuel?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Males		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Bueno															
7. CONTROL DE TEMPERATURA															
Buena															
SI															
Con Sobrecalentamiento															

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	Ox
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ox
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ox
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ox
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	parte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cerrar Flujoómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL-LL-ES)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LL-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ox
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Operar manguera de sellado de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (20-21)	Pila (22-23)	"Puls a S" (24-25)				BASE (26-27)	MANEJA (28-29)	RUEDAS (30-31)		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	5779	8.3	94.4	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Correcto funcionamiento	
FIRMA MANTENIMIENTO														Valencia G.	