



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 OX-MAN-FR-005
 Versión: 1
 Fecha Actualización: 06/06/2018
 Página 1 de 2

Fecha Revisión: _____ Revisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____
 Identificación del Equipo: _____ Fecha Inicio: **12/10/21** 7:34 Fecha Fin: **12/10/21** 9:26
 Código Equipo: **MN-3811G**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	CANTIDAD	NO. REPORTE	REPOSTO CAMBIADO	
								SI	NO
PALEX									
ORDA									
PLASE									
ORDA									
ORDA									
ORDA									
ORDA									
ORDA									
ORDA									
ORDA									

En Mantenimiento	INDICOMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			PIECELAS	RELEVES	BARRAS	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Fila	"Flujo a 0"				BASE	BASE	BASE		
					(B-04)	(B-05)	(B-06)				(B-01)	(B-02)	(B-03)		
	1502	6.2	94.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Gener. Alarma		No		SI		Cuel?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI		No	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado P4 S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Filgo # 2 (Cable Explotado)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - C5)	ES
2	Filgo Motor	Se verifica activación de alarmas visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L3-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OX
5	Activación de válvula de alivio	Chequear manguera de salida de aire de compresor	OX
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	INDICOMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			PIECELAS	RELEVES	BARRAS	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Fila	"Flujo a 0"				BASE	BASE	BASE		
					(B-04)	(B-05)	(B-06)				(B-01)	(B-02)	(B-03)		
	1502	6.3	94.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	funciona correctamente Vitalma