

Fecha Remisión: _____ Remisión #: _____ Accesorio Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **NW-3829B** Fecha Inicio: **15/10/11** Hora: **9:08** Fecha Fin: **15/10/11** Hora: **10:48**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO Y FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALTA	DAÑO	SI SE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPERTE	REPUERTO CAMBIADO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fijo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	SI-NO				
	539	60	887	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mant. Correctivo			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		45 min		Generó Alarma		No		SI		Códif		LO			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena Mala			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Solucionamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Junta	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila = 0 (Cierre de circuitos)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Plugé Muestra	Se verifica situación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Buena
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconexión línea eléctrica	Buena
5	Admisión de válvula de alta	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Buena
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fijo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	SI-NO		
	539	63	953	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Firma Mantenimiento	Correctamente