



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código: GAD-AMB-FRM-003  
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/08/2018  
Página 1 de 2

Fecha Realización	Resolución #	Añadir Mantenimiento	No. Orden
-------------------	--------------	----------------------	-----------

Código Equipo	MV-1013 B	Fecha Inicio	27/10/21 7:31	Fecha Fin	27/10/21 9:18
---------------	-----------	--------------	---------------	-----------	---------------

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	Y	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
--------------------------------------	----	----	---	--------------------------	-----------------------

VALCA	DANO	CLASE DANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	NO. REPORTE	RECURSO CAMBIADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANAR	FILTRAR	BAJAR	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flejo a 9"				01-01	01-02	01-03		
1207	6.6	91.9	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mnt. preventivo	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		NO	SI	Cluff						
2. RUEDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		SI		Mulas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 8.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.3V
2	Prueba de Fuga	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudado o fuerte	leve
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo a 9 (Clase Fijomover)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - EB)	Lo
2	Flejo Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LD Rojo o LED amarillo y (LL-LD-EB)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconecta línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de almidón	Observar mermadora de salida de aire de respirador	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANAR	FILTRAR	BAJAR	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flejo a 9"				01-01	01-02	01-03		
1209	6.2	91.5	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Funciona correctamente Firma Mantenimiento: Kilma G.	