



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

 Código: 1040-4444-FR-000
 Versión: 1 Fecha Actualización: 02/08/2016
 Página 1 de 2

Fecha Recepción	Recepción B	Auxiliar Mantenimiento	Nº. Orden
-----------------	-------------	------------------------	-----------

Código Equipo	MV-282B	Fecha Inicio	21/01/10	9:04	Fecha Fin	21/01/10	10:48
---------------	---------	--------------	----------	------	-----------	----------	-------

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
--------------------------------------	----	----	---	--------------------------	--	-----------------------	--

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	B. REPARTE	REPOSTO CAMBIADO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO

DETALLES ADICIONALES LEIDOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a T" (SI-NO)	REJILLAS (SI-NO)	PELIGRO (SI-NO)	BASE (SI-NO)	SADE (SI-NO)			
	6577	66	94.1	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Ent. preventivo
1. CICLADO	Tiempos de la prueba		60 min		Galería Alarma		No		SI		Cuelo			
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		SI		Mitas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI		Mult	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS														
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	BIENO				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 0 (Cierre Fugómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Fuga Masiva	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) y (LL-LS-ES)	ES
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión sensor de fuga	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Operar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HOMOMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a T" (SI-NO)	REJILLAS (SI-NO)	PELIGRO (SI-NO)	BASE (SI-NO)	SADE (SI-NO)			
	6510	60	93.1	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	firmas Correctamente

firmas
Correctamente
Killing G