



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OX-MMA-PR-08
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/03/10
Página 1 de 2

Fecha Revisión: _____ Revisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **MV-1401B** Fecha Inicio: **25/09/21** 7:10 Fecha Fin: **25/09/21** 10:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA RINCIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	SUBCATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CONDICIÓN	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DISEÑO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	MACE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	Tiempo a 0" (SI/NO)				BAJE (SI/NO)	ARRIBA (SI/NO)		
	6352	6.5	94.1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		ninguna presentada
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min	Generó Alarma	SI									
2. RUIDO EXTRAÑO	SI													
3. ESTADO DE MANGUERAS														
4. SISTEMA DE REFRIGERACION														
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA									

Nº	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.90
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	prueba
6	Otro:		
7	Otro:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

Nº	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo +5 (Cierre Fijante)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E1)	OK
2	Flujo Menor	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E1)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alido	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DISEÑO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	MACE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	Tiempo a 0" (SI/NO)				BAJE (SI/NO)	ARRIBA (SI/NO)		
	6354	6.493.9		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		Correcto por funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Firma]*