



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Forma 0
 245-000-00-001
 Fecha Actualización: 2008/2010
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Recepción a: _____ Asesor Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Identificación del Equipo
 Código Equipo: **NN-3688G** Fecha Inicio: **27/09/21** Hora Inicio: **7:30** Fecha Fin: **25/09/21** Hora Fin: **9:10**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	IG. REPORTE	REPUESTO/CAMBIO
			filtro lateral (Desgaste)		1		S X No
			filtro lateral		1		S X No
							S No
							S No
							S No
							S No
							S No
							S No

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR FACTOR:

ANEXOS MANTENIMIENTO																
En Mantenimiento	HORIMETRO	PRESIÓN	CORRIENTE	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLenos	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 2"	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)						
8705	6.2	8745	S:	S:	S:	S:	Lo	S:	S:	S:	S:	S:	S:	S:	S:	Mant. Correctivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 min		Genero Alarma		SI					X			E1
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Veh		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bujo		Mto
3. DAÑOS IDENTIFICADOS																
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		90 min		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		X		Cari Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 2.5 V	Se verifica estado de la pila	4.7v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otras		
7	Otras		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	Marcapasa termiz	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 2 (Corte Rotámetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E3)	Lo
2	Fuga Manual	Se verifica activación de alarma manual y sensor (LED Fuga + LED alarma) (L1-L3-E3)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión técnica de fuga	Desconexión línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de abast.	Control manual de abastecimiento de aire	Bueno
6	Otras		
7	Otras		
8	Otras		

En Mantenimiento	HORIMETRO	PRESIÓN	CORRIENTE	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLenos	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 2"	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)						
8700	6.393.7	S:	S:	S:	Lo	S:	S:	S:	S:	S:	S:	S:	S:	S:	S:	Funucora Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: *Hilmar G.*