



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAD-AMM-FR-028
Version	1
Fecha Actualización	02/08/2019
Página 1 de 3	

Fecha Recepción	Remisión #	Ajuste Mantenimiento	No. Orden
-----------------	------------	----------------------	-----------

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			
Código Equipo	NO-1889B	Fecha Inicio	30/09/21 7:32
Fecha Fin	30/09/21		9:19

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	✓	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
--------------------------------------	----	----	---	--------------------------	-----------------------

FAVILA	BRNO	CLARID	ING	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N. TIPODETS	NO. CONTAMINADO
2				acople plástico a tubo Homodispersador	1		X

En Mantenimiento	IDROMETRO	PRESIÓN	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES
					Desconexión			"Flujo a 0"	RELLANAS	FILTROS	MASA	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	
					20-25	25-30	30-35					0000	0001		
	1410	6.3	94.4	5:	5:	5:	ES	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	Manl preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Gener. Alarma		X								
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NI	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena					4. SISTEMA DE REFRIGERACION		buena			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		5:		Con Escorramiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	4.3V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado a fuerte	OK
6	Otro:		pick
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	E1
2	Flujo Medio	Se verifica activador de alarma visual y sonora LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2)	lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión rápida de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de aire	Operar manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	IDROMETRO	PRESIÓN	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES
					Desconexión			"Flujo a 0"	RELLANAS	FILTROS	MASA	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	
					20-25	25-30	30-35					0000	0001		
	1419	6.1	94.2	5:	5:	5:	ES	5:	5:	5:	5:	5:	5:	5:	Correcto funcionamiento
FIRMA MANTENIMIENTO														W. Luna G.	