



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
 OX-MAN-PR-001  
 Versión: 1  
 Fecha Actualización: 05/08/2019  
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: \_\_\_\_\_ Remedio # \_\_\_\_\_ Asistir Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

Identificación del Equipo  
 Código Equipo: **111-4455B** Fecha Inicio: **23/04/20** 9:31 Fecha Fin: **23/04/20** 11:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA  
 SI  NO  X FECHA INICIO AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO: \_\_\_\_\_

| FALLA | DAÑO | CLASIFICADO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ID REPORTE | REPOSTO CAMBIADO |
|-------|------|-------------|-------------|----------|------------|------------------|
|       |      |             |             |          |            | SI / NO          |
|       |      |             |             |          |            | SI / NO          |
|       |      |             |             |          |            | SI / NO          |
|       |      |             |             |          |            | SI / NO          |
|       |      |             |             |          |            | SI / NO          |
|       |      |             |             |          |            | SI / NO          |
|       |      |             |             |          |            | SI / NO          |
|       |      |             |             |          |            | SI / NO          |

DETALLAS NACIONALES DADOS POR PALC-ORTE

## PRUEBAS DE ALARMA

| En Mantenimiento | HIDRÓMETRO | PRESIÓN | CÓDIGO | FLUJÓMETRO | PRUEBAS DE ALARMA   |              |                    | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS |               |               | RUEDAS           | OBSERVACIONES |
|------------------|------------|---------|--------|------------|---------------------|--------------|--------------------|----------|---------|------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|                  |            |         |        |            | Desconexión (SI-NO) | Pila (SI-NO) | "Fuga a P" (SI-NO) |          |         |      | BASE (SI-NO)     | BARRA (SI-NO) | BARRA (SI-NO) |                  |               |
| 11193            | 6293.9     | SI      | SI     | SI         | SI                  | SI           | SI                 | SI       | SI      | NO   | SI               | SI            |               | Mant. preventivo |               |

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: **90 min** Genera Alarma:  No  Si

2. RUIDO EXTRAÑO: SI  NO  3. ESTADO DE MANGUERAS: Buen  Malo  4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buen  Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: \_\_\_\_\_

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: \_\_\_\_\_ T. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena  Mala  Con Sobrecalentamiento

| No. | Prueba               | Descripción                                         | Resultado |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 1   | Estado Pila 5.5 V    | Se verifica voltaje de la pila                      | SI        |
| 2   | Prueba de Fugas      | Se verifica conexión neumática del equipo           | OK        |
| 3   | Conexión eléctrica   | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo   | OK        |
| 4   | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK        |
| 5   | Prueba de alarma     | Se verifica sonido al ser agitado o fuerte          | OK fuerte |
| 6   | Otro:                |                                                     |           |
| 7   | Otro:                |                                                     |           |

Descripción del diagnóstico identificado: \_\_\_\_\_

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. |
|--------|-------------|-------|--------|-------------|-------|
|        |             |       |        |             |       |

## PRUEBAS DE ALARMA

| En Mantenimiento | HIDRÓMETRO | PRESIÓN | CÓDIGO | FLUJÓMETRO | PRUEBAS DE ALARMA   |              |                    | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS |               |               | RUEDAS                | OBSERVACIONES |
|------------------|------------|---------|--------|------------|---------------------|--------------|--------------------|----------|---------|------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                  |            |         |        |            | Desconexión (SI-NO) | Pila (SI-NO) | "Fuga a P" (SI-NO) |          |         |      | BASE (SI-NO)     | BARRA (SI-NO) | BARRA (SI-NO) |                       |               |
| 11193            | 6293.9     | SI      | SI     | SI         | SI                  | SI           | SI                 | SI       | SI      | NO   | SI               | SI            |               | Prueba de Conexión de |               |

1. Fuga a 3 (Cable hidráulico): Se verifica activación de alarma (L1 - LD - E2) Resultado: **ES**

2. Fuga Manera: Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (S-LD-E2)) Resultado: **LO**

3. Desconexión eléctrica: Activación alarma sonora Resultado: **OK**

4. Desconexión alerta de fuga: Desconecta línea eléctrica Resultado: **OK**

5. Activación de vibración de alarma: Chequear manguera de salida de aire de compresor Resultado: **OK**

6. Otro: \_\_\_\_\_

7. Otro: \_\_\_\_\_

8. Otro: \_\_\_\_\_

9. Otro: \_\_\_\_\_

Descripción del diagnóstico identificado: \_\_\_\_\_

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. |
|--------|-------------|-------|--------|-------------|-------|
|        |             |       |        |             |       |

## PRUEBAS DE ALARMA

| En Mantenimiento | HIDRÓMETRO | PRESIÓN | CÓDIGO | FLUJÓMETRO | PRUEBAS DE ALARMA   |              |                    | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS |               |               | RUEDAS                | OBSERVACIONES |
|------------------|------------|---------|--------|------------|---------------------|--------------|--------------------|----------|---------|------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                  |            |         |        |            | Desconexión (SI-NO) | Pila (SI-NO) | "Fuga a P" (SI-NO) |          |         |      | BASE (SI-NO)     | BARRA (SI-NO) | BARRA (SI-NO) |                       |               |
| 11193            | 6293.9     | SI      | SI     | SI         | SI                  | SI           | SI                 | SI       | SI      | NO   | SI               | SI            |               | Prueba de Conexión de |               |

PRIMA MANTENIMIENTO