

		<b>ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES</b>				FORMATO Código: SAS-AMM-PR-004 Versión: 1 Fecha Actualización: 03/05/19 Página 1 de 2	
Fecha Recepción	Revisión #	Acción Mantenedora		Ms. Orden			
Modelo Equipo	<b>M-19786</b>		Fecha Inicio	<b>19/06/20</b>	Fecha Fin	<b>19/06/20</b>	<b>9:13</b>
EQUIPO CONTAMINADO POR PESTES O PLAGA		SI	NO	V	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
PILAS		<b>pilas lateral</b>				SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

En Mantenimiento	IDENTIFICACION	PREVISION	CONTROL	REPLAZAMIENTO	PRUEBAS DE ALARMA			RECALIBRE	REVISION	BAJE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
	Modelo	Presión	Control	Reemplazo	Desconexión	Pila	"Pila a F"	Re-cal	Re-vis	Baje	SAS (01-02)	SASA (20-02)	RUEDAS		
1. DECLARADO	18341	6.1	94.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	<b>Mant. Preventivo</b>
2. RUEDO EXTRAÑO	SI	NO	SI	3. ESTADO DE MANDUCERAS	SI	NO	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
6. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		<b>Bueno</b>			7. CONTROL DE TEMPERATURA		<b>Bueno</b>		<b>SI</b>		Con Subconformidad				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.A. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión externa del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico Identificación			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Fuga y O (Claro fugitivo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E1)	ES
2	Fuga interna	Se verifica activación de alarma visual y sonora S.D. Fuga y LRD amarrado y (L1-L3-E1)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de vibración de alarma	Operar manguera de salida de alta de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	IDENTIFICACION	PREVISION	CONTROL	REPLAZAMIENTO	PRUEBAS DE ALARMA			RECALIBRE	REVISION	BAJE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
	Modelo	Presión	Control	Reemplazo	Desconexión	Pila	"Pila a F"	Re-cal	Re-vis	Baje	SAS (01-02)	SASA (20-02)	RUEDAS		
18341	6.2	93.0	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	<b>Preventivo Completamente</b> <b>Walmur</b>	
FORMA MANTENIMIENTO															