



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OX-MIN-FR-008
Versión: 1 Fecha Actualización: 03/08/2010
Página: 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Remisión a: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **SN0117073** Fecha Inicio: **23/06/22 12:00** Fecha Fin: **23/06/22 11:57**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	BARR	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPLUSTO CAMBIOS
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORDENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconecta (20-40)	Pila (20-40)	"Flujo a 0" (20-40)				20-40	20-40		
														Mant. preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: _____ Genera Alarma: No Si CuaT: _____

2. RUJDO EXTRAÑO: Si No 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena Mala 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena Mala

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: _____

6. ESTADO DE LAS CONDICIONES: _____ 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
1	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
2	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre flujo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	
1	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2))	
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Obtener manguea de salida de aire de compresor	
6	Otro:		
6	Otro:		
6	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORDENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconecta (20-40)	Pila (20-40)	"Flujo a 0" (20-40)				20-40	20-40		
														Mant. preventivo correctamente Leticia G.

12606 6.2989

FIRMA MANTENIMIENTO: _____