

Fecha Remisión: _____ Remisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **N-3100** Fecha Inicio: **04/05/22** 10:31 Fecha Fin: **04/05/22** 12:57

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	Y	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
La larva				<input checked="" type="checkbox"/>		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ONGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (E-01)	Pila (E-02)	"Flujo a 0" (E-03)	RELLAS (E-04)	FILTROS (E-05)	BASE (E-06)	BARRA (E-07)	MANEJA (E-08)	RUEDA (E-09)		
En	6393	63	95.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 horas		Generó Alarma		NO		Si		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO		Si		<input checked="" type="checkbox"/>		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Motas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Si		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión hermetica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga - 5 (Carga Flujo máx)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - E5)	ES
2	Fuga Mínima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L0-E5)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Destruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ONGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (E-01)	Pila (E-02)	"Flujo a 0" (E-03)	RELLAS (E-04)	FILTROS (E-05)	BASE (E-06)	BARRA (E-07)	MANEJA (E-08)	RUEDA (E-09)		
En	6393	63	93.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Fuccion correctamente