



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código: OXO-MAN-FR-008  
Versión: 1  
Fecha Actualización: 05/08/2019  
Página: 1 de 2

Fecha:   
 Persona:   
 Auxiliar Mantenimiento: **mlatino**   
 No. Orden:   
 Equipo: **MIN-383B**   
 Fecha Inicio: **5/9/22 2:10**   
 Fecha Fin: **6/9/22 8:00**

FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

DETALLE DE INDICADORES POR PASANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRUEBAS DE ALARMA		SEÑALES	FILTROS	MANTENIMIENTO	CÓDIGO DE BARRAS	RUIDOS	OBSERVACIONES
		Desconexión	Pila						
4166521	Kit de mangueras filtro est. lateral	SI	NO						MTO conectado

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Exceso Pila 3.0 V	Verificar voltaje de la pila	OK
2	Puerta de Fuga	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si el equipo a fuerte	OK

No.	Prueba / Señalización	Descripción	Resultado
1	Pila + 9V (Cena Substituto)	Se verifica adición de alarmas (LL - LD - ES)	OK
2	Pila + Alarma	Se verifica emisión de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-D-ES)	OK
3	Conexión eléctrica	Adición alarma sonora	OK
4	Conexión cable de fuga	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Mantenimiento de mangueras de aire	Observar mangueras de salida de aire de compresor	OK

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	OBSERVACIONES

41665947 551 51 5515151515151 **PRIMA MANTENIMIENTO** **mlatino**