



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: 1240-0447-01-002
Versión: 1
Fecha Actualización: 22/09/2015
Página 1 de 2

Fecha Recepción: [] Revisión # [] Auxiliar Mantenimiento: **m. Batino** No. Orden: []

Identificación del Equipo
Código Equipo: **SW019/305** Fecha Inicio: **9/9/12** Fecha Fin: **9/9/12**

Equipo Contaminado por posible Plaga: SI NO Fecha Inicio Aslamiento: [] Fecha Fin Aslamiento: []

FALLA	DANO	CURR DANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	REPUERTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PAQUETE
tiene fuga en el Fijómetro

En Mantenimiento	HODOMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLENS	FILTROS	VALVE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión	Fuga	"Flujo a 0"				BASE	MANGA	RUEDAS				
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				
6/12					SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		MTC	
1. OCLADO																	
2. RUJDO EXTRAÑO																	
3. ESTADO DE MANGUERAS																	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION																	
5. DADOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																	
7. CONTROL DE TEMPERATURA																	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fuga	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido y se agita o lava	
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulador	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cero flujómetros)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2))	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión parte de flujo	Desconexión línea electrónica	
5	Substitución de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HODOMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLENS	FILTROS	VALVE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión	Fuga	"Flujo a 0"				BASE	MANGA	RUEDAS				
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				
Reparacion Amelia Batino FIRMA MANTENIMIENTO																	