



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: SAG-MAN-FR-028
 Versión: 1 Fecha Actualización: 02/06/2019
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: 27-9-22 Revisión: F-60000 Auxiliar Mantenimiento: M. R. Martins No. Orden:

Código Equipo: AW-30103 Fecha Inicio: 29-21 Fecha Fin: 29-21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DANO	CLASE DANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORIZONTE	PRESION	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REGLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (20-A)	Pila (20-B)	"Flujo a 0"	(20-C)	(20-D)	(20-E)				(20-F)	(20-G)		
SI																	MHO
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	SI	Cual?								
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		Se presenta falla en, se cambia mangueras el 21.22.20.															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Subenfriamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit de manguera	4			

No.	Prueba / Servicio	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Clase Equinática)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	SI
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LD-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión segura de fuga	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Operar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORIZONTE	PRESION	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REGLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (20-A)	Pila (20-B)	"Flujo a 0"	(20-C)	(20-D)	(20-E)				(20-F)	(20-G)		
SI																	Aprobado Varios Pts