



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: GAD-MAU-FB-008
 Versión: 3 Fecha Actualización: 17/10/2019
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: **28-11-23** Remisión a: _____ Auxiliar Mantenimiento: **JOMEE AYUDELO** No. Orden: _____

Código Equipo: **NN 4966-B** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA	DAÑO	CLASIFICADO			
				VENTILADOR 7F-5	1

INDICACIONES Y DATOS PARA EQUIPO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ONDENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión (SI-NO)		Pila (SI-NO)		"Flujo a P" (SI-NO)					REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BÁSIS (SI-NO)
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						
	2362165	86	86	51	51	51	ES	51	51	51	51	51				
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Gener. Alarma		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si				
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	PUREZA 7.85															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	T. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento												

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Designación del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
Kit	SUMINIS DE ENCENDIDO	1		TAMIZES	
	MANGERA DE VALVULAS DE SICLOS	1		Kit MANGERA ATUBO REFRIGERACION	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre Fijador)	Se verifica activación de alarmas (SL - LD - ES)	SI
2	Flujo Normal	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (SL-LD-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desactivación alarma sonora	SI
5	Activación de tarjeta de flujo	Obtención manguera de salida de aire al conectar	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ONDENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión (SI-NO)		Pila (SI-NO)		"Flujo a P" (SI-NO)					REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BÁSIS (SI-NO)
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						
	23622	65	95.2	51	51	51	ES	51	51	51	51	51				

FIRMA MANTENIMIENTO