



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Código: GAD-MAN-PE-009  
Versión: 2  
Fecha Actualización: 17/10/2018  
Página 1 de 3

Fecha Remisión: 6-12-23 Remisión #: Acortar Mantenimiento: JONICA AGUDELO No. Orden:

Código Equipo: NN-460313 Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO ABLANQUEO	FECHA FIN ABLANQUEO
FILTRO DE INSUREORISACION					

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			VALVULAS	FILTROS	PASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				000	001	002		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	3149865	92351			SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				Genera Alarma			No		SI			Cual?		
3. RUIDO EXTRAÑO	SI	No	5. ESTADO DE MANGUERAS			Bueno		Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	Malo		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	FUDAS EN VALVULAS DE SICLOS ARCEJO DE FILTRO DE INSUREORISACION														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	SI
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PILA	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
-	Flujo = 0 (Cierre Submatr)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	SI
1	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (LL-LD-ES)	SI
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión térmica de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
4	Activación de vehículo de envío	Obtener manguero de salida de aire de computador	SI
5	Otros:		
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			VALVULAS	FILTROS	PASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				000	001	002		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	3149865	92351			SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	FINA MANTENIMIENTO	