

Fecha Remisión: **29-11-23** Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: **JONICKA NUÑO** No. Orden _____

Identificación del Equipo: _____
 Código Equipo: **201804000039** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA	TIPO	CLASIFICADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI	NO
			FILTRO LATERAL DESGASTE	2	SI	NO
			FILTRO CENTRAL DESGASTE	7	SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADO POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 5" (SI/NO)				BARRA (SI/NO)	BARRA (SI/NO)		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)		
	124474265		7.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	SI								
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas						4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	PUREZA 7.8													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena							Con Sotocalentamiento		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o tenue	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	TAMIZES	max yube	2		
	FILTRO DE AIRE INTERNO		1		

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cena Supramax)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L5 - E5)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L5-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de alarma de error	Obtención manguera de salida de aire del compresor	SI
6	Otros:		SI
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 5" (SI/NO)				BARRA (SI/NO)	BARRA (SI/NO)		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)		
	1244745		9.54	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI		

FORMA MANTENIMIENTO