



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAD-MAN-FR-006
Versión 2
Fecha Actualización: 11/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: **12-21-23** Remisión # _____ Acortar Mantenimiento: **Javier Arduño** No. Orden _____

Código Equipo: **7FSAB** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
PLAGA	DAÑO						

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES		
					Desconexión			Pila	"Flujo e S"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						(SI-NO)	(SI-NO)			(SI-NO)
	8031	65	93	45	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	51		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba				Genera Alarma		No	Mala		Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No				3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Mala		
3. DAÑOS IDENTIFICADOS		MANTENIMIENTO GENERAL															
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES						7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena			Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		SI
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico Identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cama Submetre)	Se verifica activación de alarmas (S1 - L1 - E5)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y S1-L3-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión línea de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obtención manguera de salida del aire se comprimir	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES		
					Desconexión			Pila	"Flujo e S"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						(SI-NO)	(SI-NO)			(SI-NO)
	8038	64	93	9	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	51	FIRMA MANTENIMIENTO	