



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: S24-MAN-FR-008
Versión: 1 Fecha Actualización: 17/12/2018
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 2206227 Remisión #: 188781 Auxiliar Mantenimiento: JONIER ABUDCI No. Orden:

Código Equipo: NN 818B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	FECHA INICIO TRATAMIENTO	FECHA FIN TRATAMIENTO
FALLA	SI/NO	SI	NO				

Acople rosca tubo a humidificador 1

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	CÓDIGO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	SABER	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES						
					Desconexión	Pila	"Fijo a 2"				00-00	01-00	02-00			03-00	04-00				
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)			(SI/NO)	(SI/NO)				
	2802465	932	51	51	51	51	FS	51	51	51	51	51	51	51	mto						
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Cantid. Alarma		No		X		Si		Si		Cual?							
2. RUIDO EXTRAÑO		Si		No		Y		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		X		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		X		Malo	
4. DAÑOS IDENTIFICADOS																					
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Si		Con Sobrecalentamiento		no									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verificar voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	MANGUERAS TAMIZES	2			
	MANGERA ATANQUE DE OXIGENO	1			
	Filtro externo lateral				

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Fujo = 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LL - L3 - E8)	FS
2	Fujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L5-E8))	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	CÓDIGO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	SABER	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión	Pila	"Fijo a 2"				00-00	01-00	02-00			03-00	04-00
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)			(SI/NO)	(SI/NO)
	2802465	941	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	FIRMA MANTENIMIENTO		