

Fecha Remisión: 10/5/23 Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: **Santiago Morán** No. Orden: _____

Código Equipo: **NN-3508** Fecha Inicio: 10/5/23 Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: 10/5/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OSÍMERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJALAR	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)							
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)							
2424866	95	5	3	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	NO	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	NO	5. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena
4. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	3	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	OK
2	Flujo Normal	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1 - L2 - E2))	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión letada de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OSÍMERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJALAR	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)						
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						
2425265	95	5	3	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado
												FIRMA MANTENIMIENTO	<i>[Firma]</i>