



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
 Código: GAD-MAN-PR-200  
 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2015  
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: **02-11-23** Remisión a:  Auxiliar Mantenimiento **JONIVER AROJUELO** No. Orden:

Código Equipo: **NK-13593** Fecha Inicio:  Hora Inicio Labor:  Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO		
VALLE	DIRIG	OCANE	DIRIG	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI	NO
				<b>FILTEO LATERAL DESOATC</b>	<b>2</b>		

En Mantenimiento	HIGIOMETRID	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						BIENILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0"	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				BI-NO (SI-NO)	MANA (SI-NO)		
	<b>1854964942</b>			<b>SI</b>		<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>E</b>	<b>SI</b>								

1. CICLADO	2. RUIDO EXTRAÑO	3. ESTADO DE MANGUERAS	4. SISTEMA DE REFRIGERACION
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	<b>SI</b>
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	<b>SI</b>
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	<b>SI</b>
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	<b>SI</b>
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerte	<b>SI</b>

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
<b>Rit</b>	<b>FILTRO Interno</b>	<b>1</b>			
	<b>MANGERA TAM. 2ES.</b>	<b>1</b>			
	<b>MANGERA TANQUE OXIGENO</b>				

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fujo + 0 (Clara Neumática)	Se verifica activación de alarmas (SI - LD - ES)	<b>SI</b>
2	Fujo Maestro	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-AD-ES)	<b>SI</b>
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	<b>SI</b>
4	Desconexión tarjeta de flujo	Detonancia alarma electrónica	<b>SI</b>
5	Activación de vehículo de alarmas	Obtención manguera de salida de aire de compresor	<b>SI</b>

En Mantenimiento	HIGIOMETRID	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						BIENILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0"	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				BI-NO (SI-NO)	MANA (SI-NO)		
	<b>1854964947</b>			<b>SI</b>		<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>ES</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>

FORMA MANTENIMIENTO