

Fecha Emisión: **22-11-23** Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: **JONICER AROLDICO** No. Orden:

Código Equipo: **NA-1843 B** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FAJAS	DAÑO				
	REMAACHE BELCRO				

NOTAS ADICIONALES AL REPORTE POR FACILITADO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			NEULAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MAQUINA	RUEDAS		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	15043	65	936	51	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				Genera Alarma	No									
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO			3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas					4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	DAÑO EN TARJETA FIUJO														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena					Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
4	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
2	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
6	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
1	Otro:		
1	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	TARJETA FIUJO				

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujo)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	SI
1	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (LL-LS-ES))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
6	Rechazo de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
1	Otro:		
4	Otro:		
1	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			NEULAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MAQUINA	RUEDAS		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	15045	63	938	51	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO