

Fecha Remisión: **14-0-23** Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento _____ No. Orden _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **7F55E2019070255** Fecha Inicio _____ Hora Inicio Labor _____ Fecha Fin _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **FECHA INICIO AISLAMIENTO** _____ **FECHA FIN AISLAMIENTO** _____

FALSA	BIEN	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI REPORTA	REPUESTO CLASIFICADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0"				BASE (SI/NO)	BARRA (SI/NO)			(SI/NO)
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)			(SI/NO)
	3050	6.4	954	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO					Tiempo de la prueba			Generó Alarma	No	SI		Cuál?			
2. RUIDO EXTRAÑO					SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	Motas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Malo
5. DATOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
										T. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o falta	
6	Otros		
7	Ciclo		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	FILTRO LATERALES	2			
	FILTRO CENTRAL	1			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (L1-L2-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de Pila	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Control (recarga de aire de aire de compresor)	
6	Otros		
7	Ciclo		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0"				BASE (SI/NO)	BARRA (SI/NO)			(SI/NO)
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)			(SI/NO)
	3053	6.3	953	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	PRUA MANTENIMIENTO	