

Fecha Remisión: **14-10-23** Remisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equip: **SNO145963** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U. REPORTA
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR FACILITE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BOMBILLAS	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fuga a 0"				BARR	BARRA	RUEDA		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	108763	954	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. OCLADO	Tiempo de la prueba				Denavit Alarma			No	SI			Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas			4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	Mala		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena			Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de las aguja o fuente	
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Fuga # 0 (Cama Fuera)	Se verifica activación de alarma (LL - L0 - 00)	
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (LL L0-05)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión línea de fuga	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Claxon manguera de salida de aire de compresor	
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BOMBILLAS	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fuga a 0"				BARR	BARRA	RUEDA		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	108863	954	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
														FIRMA MANTENIMIENTO	