

Fecha Remisión: **28-02-24** Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: **JONIER A. YUJUELO** No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **NN-10483** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: **SI** **NO** FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALTA	DAÑO	CLAMP (S)	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	REPLAZO/ CAMBIO
			REJILLA LATERAL DESGASTE	7		SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO

ESTADOS ADICIONALES DADOS POR PACIENTE
LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUELAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (SI-NO)			Pila (SI-NO)			"Flujo a 0" (SI-NO)			CÓDIGO DE BARRAS				
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			(SI-NO)	
	1332766	94.8	51	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51				
5. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma			No			Si			Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI NO		3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas			Malas			4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		FUGA EN VALVULAS DE SICIOS AREPIO DE FILTRO DE INSONORISACION																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buenas			Con Sobrecalentamiento							

No.	Pruebas	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de Alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
BASE	YUJUELO	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3-ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) y (L1-L3-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Operar manopla de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUELAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (SI-NO)			Pila (SI-NO)			"Flujo a 0" (SI-NO)			CÓDIGO DE BARRAS				
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			(SI-NO)	
	1332866	94.8	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	FINA MANTENIMIENTO			