

Fecha Remisión: **01-02-24** Revisión: # Auxiliar Mantenimiento: **JONIVER AGUIRRE** No. Orden:

Código Equipo: **NM-6793** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FECHA	DATO	CASOS	CAUSAS	INDICACIONES	CANTIDAD	REPARACION	RESULTADO
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (E-1)	Pila (E-2)	"Flujo a 0" (E-3)	REVELAS (E-4)	FILTROS (E-5)	BASE (E-6)			
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)			
	1362866961			SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	SI	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: LIMPIEZA GENERAL													
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	Con Sobrecalentamiento:				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado a fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	FILTRO INTERNO DE AIRE	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pilgo = 0 (Cierra Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E3)	SI
2	Pila Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Pilgo a LED amarillo y (L1-L3-E3)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Observar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (E-1)	Pila (E-2)	"Flujo a 0" (E-3)	REVELAS (E-4)	FILTROS (E-5)	BASE (E-6)			
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)			
	136336583			SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO