

Fecha Revisión: **01-02-24** Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: **JONICE AGUDELO** No. Orden _____

Código Equipo: **7FSAB 2019020064** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUBILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUELAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Fuga	"Flujo a 0"				01-01	01-02	01-03		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	8650	66	94	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Operó Alarma			No	Si	Cuel?					
2. RUIDO EXTRAÑO		Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	Mala		
E DAÑOS IDENTIFICADOS LIMPIEZA GENERAL															
E ESTADO DE LAS CONDICIONES															
7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena Con Subcalentamiento															

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	51
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	51
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	51
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	51
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	51
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cama tapada)	Se verifica activación de alarmas (LL - LE - ES)	51
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LE-ES)	51
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	51
4	Desconexión rápida de flujo	Desconecta línea eléctrica	51
5	Activación de válvula de aire	Operar manguera de salida de aire al operador	51
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUBILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUELAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Fuga	"Flujo a 0"				01-01	01-02	01-03		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	8655	65	95	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	PRIMA MANTENIMIENTO	