Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MN-1020B	Fecha Inicio	23/12/20 9:20	Fecha Fin	23/12/20 10:49

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (99% - 99%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MANGA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	9705	6.3	97.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. preventivo

DIAGNÓSTICO TALLER

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	70 min	Cerrar Alarma	X	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X	Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena X	Malas			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS					
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.5 V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexion eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LO - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LO-LO-ES)	lo
3	Desconexion electrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexion tarjeta de flujo	Desconecta línea electrica	activo
5	Activacion de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire o compresor	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (99% - 99%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MANGA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	9706	6.2	96.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: lub/mar