ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN - 2617 B | Fecha Inicio: 19/11/20 9:10 | Fecha Fin: 19/11/20 11:04

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO GENERADOR DE SERVICIO

TALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
	X		Rejilla lateral	2		SI X / NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (88% - 93%)	FLUJOMETRO (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	Pila (S-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S-No)	FILTROS (S-No)	BASE (S-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (S-No)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (S-No)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
16911	6.2	95.3	Si	Si	Si	ES	NO	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 1 hora | Genero Alarma: X | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno X | Malo [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: X | Cual?

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Cual Sobrecalentamiento?

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Switch encendido	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activacion de alarma "LL - LO - ES"	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y "LL-LO-ES")	
3	Desconexión eléctrica	Activacion alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexion toma electrica	
5	Activacion de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (88% - 99%)	FLUJOMETRO (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	Pila (S-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S-No)	FILTROS (S-No)	BASE (S-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (S-No)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (S-No)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
16912	6.8	94.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.

Escaneado con CamScanner