ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAO-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

INFORMACIÓN DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-901B	Fecha Inicio	04/02/21 7:32	Fecha Fin	04/02/21 9:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA AFECTADO DURANTE EL SERVICIO	FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COMPONENTE	REQUIERE CAMBIO			
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	

ACCIONES CORRECTIVAS ADOPTADAS POR PARTE DEL CLIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			FILAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo x 0"				BASE	MANGA		
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% - 96%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	
	11631	63	94.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	23 min	Generó Alarma	Mi	X		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS										
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	
---	---	---	---	---	---	---

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.80
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Famiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta líneas eléctricas	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire al compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			FILAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo x 0"				BASE	MANGA		
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(90% - 96%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	
	11635	63	95.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funcione Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.