ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	BAD-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 6/04/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DE EQUIPOS

Codigo Equipo: NN- 2154B | Fecha Inicio: 16/12/21 8:53 | Fecha Fin: 16/12/21 10:38

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SISTEMA APLICATIVO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS

FALLA	DAÑO	CANT.	DESCRIPCION	ANALISIS	Nº REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR EL PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (85% - 94%)	FLUJOMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/min)	Pila (5l/min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RELEVOS (3l - No)	FILTROS (3l - No)	BASE (3l - No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (3l - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (3l - NO)	RUEDAS (3l-No)	OBSERVACIONES
	10274	6.1	96.1	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	NO	5l	5l	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	Ma[illegible]	SI		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	NO [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bue[illegible]		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [illegible]		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5l	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado: Según ruta: Baja pureza.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Observación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y (LL-LO-ES)	NO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir inmediatamente la salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (85% - 94%)	FLUJOMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/min)	Pila (5l/min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RELEVOS (3l - No)	FILTROS (3l - No)	BASE (3l - No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (3l - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (3l - NO)	RUEDAS (3l-No)	OBSERVACIONES
	10276	6.1	95.2	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	NO	5l	5l	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]