ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión 1	Fecha Actualización: [illegible]
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Serie Equipo	NV-2141B	Fecha inicio	15/2/21 8:55	Fecha fin	15/0/21 13:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASIF DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconectado	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	13286	6.3	98.0	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	No	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CALIBRADO	Tiempo de encendido	90 min	Genera alarma	X	Si		Cuál?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

SET DE PRUEBAS

DIAGNOSTICO TALLER

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
	Carga Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.6V
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o ruido	agudo
	Otro		
	Otro		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

LABORES REALIZADAS

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	[illegible] (Alarma Suministro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EO)	Lo
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-EO)	
3	[illegible] eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	[illegible] de flujo	Desconecta línea eléctrica	Bueno
5	[illegible] de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconectado	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	13287	6.2	97.8	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	No	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer C.