OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: [illegible]
Versión: 1 Fecha Actualización: [illegible]
Página 1 de 2

Fecha Iteración: | Revisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-3660B | Fecha Inicio: 1-07-21 7:33 | Fecha Fin: 1-07-21 9:45

QUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMINADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANGA (SI-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	11356	6.7	950	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mnto Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 2 horas | Genero Alarma: No X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena X | Con Sobrecalentamiento:

PUNTOS PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
4	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
5	Otros		
6	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LEJURES REALIZADAS EN CASO CONTRARIO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LI - LO - ES)	ES
	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obtener manguera o el sonido de la de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANGA (SI-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	11357	6.3	945	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Conecto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.