ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OxiPro

FORMATO	
Codigo	[illegible]
Versión 1	Fecha Actualización: 05/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NM 8680	Fecha Inicio	01/06/21 7:40	Fecha Fin	01/06/21 9:19

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	# REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLE DE DAÑOS CAUSADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento: HOROMETRO (hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (90%-96%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MARCA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
13210	5.6	57.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Man. 7. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3 min	Generó Alarma	No		Si		Cual?	E1

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.6 V	Verificar estado de la pila	4.9v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión [illegible]	Se verifica [illegible] equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual [illegible] LED Pino a LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta flexo eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Usando manguera [illegible] de salida de aire del concentrador	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

Al finalizar: HOROMETRO (hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (90%-96%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MARCA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
13211	6.1	96.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.