OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	[illegible]
Version: 1	Fecha Actualizacion: [illegible] 2018
	Pagina 1 de 1

Fecha Remision		Remision #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	nov-3829B	Fecha Inicio	09/09/21 7:30	Fecha Fin	09/09/21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE ENTRADA

RUTA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	MANGA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	5077	6.0	92.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preven 4 [illegible]

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genero Alarma	No	X	Si		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO PREVIO

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado	

REPUESTOS INSTALADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo < 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	OK
4	Desconexion tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	OK
5	Activacion de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire del compresor	OK
6	Otros		
6	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	MANGA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	5079	6.0	91.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.