ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	OAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 03/06/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NV-2364B	Fecha Inicio	22/04/22 8:12	Fecha Fin	22/04/22 9:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO		ANTIGUO	NUEVO	RETIRADO		AMBIADO	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

OBSERVACIONES

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (98% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	11220	8.0	47.0	5 l/Hr	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3 min	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	El
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena: Si
Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifico conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera femur?	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Giere flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (98% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	11421	6.1	93.0	5	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.