ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAO-MANTE-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/04/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 1 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: MN-4537B | Fecha Inicio: 24/03/22 7:30 | Fecha Fin: 26/03/22 9:14

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

ENTREGA REPORTA/EJECUCIÓN DE SERVICIO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REQUIERE CALIBRACIÓN	
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO

CONDICIONES DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/m)	Pila (5l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	FISURAS (S1-No)	FILTROS (S1-No)	BASE (S1-No)	CODIGO DE BARRAS: FASE (S1-NO)	MANGA (S1-NO)	RUEDAS (S1-No)	OBSERVACIONES
	20597	6.1	93.7	5l	5l	5l	LO	5l	5l	5l	NO	SI	SI	Mant. preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Generó Alarma: No [X] | Si [ ] | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] | No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] | Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] | Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: 5l | Con Sobrecalentamiento:

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	LO
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de Alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Activa
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

CONDICIONES DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/m)	Pila (5l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	FISURAS (S1-No)	FILTROS (S1-No)	BASE (S1-No)	CODIGO DE BARRAS: FASE (S1-NO)	MANGA (S1-NO)	RUEDAS (S1-No)	OBSERVACIONES
	20599	6l	92.0	5l	5l	5l	40	5l	5l	5l	NO	SI	SI	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.