ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DE EQUIPO

Codigo Equipo	AN-3727B	Fecha Inicio	19/5/22 8:53	Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA DETECTADO / CONTROL DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Filtro Lateral	1		SI	✓	No	
			Filtro Central	1		SI	✓	No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

DETALLES DATA MAL USADO POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-ES)							
	(Hrs)	(0-7 PSI)	(90% - 96%)	(SI-No)				(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	(SI-No)	
	3032										SI			

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		SI		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz				

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
	(Hrs)	(0-7 PSI)	(90% - 96%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	(SI-No)	
	3085	6.2	95.1											FIRMA MANTENIMIENTO