ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	OAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: MM-2422B | Fecha Inicio: 31/08/22 12:01 | Fecha Fin: 7/09/22 11:43

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI: | NO: X | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ANALISIS MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	Pila (5 Lts)	"Flujo a 5" (3.5-6.5)	REJILLAS (5 Lts)	FILTROS (5 Lts)	BASE (5 Lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - NO)	RUEDAS (5 Lts)	OBSERVACIONES
	4591	6.0	92.5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	9 min 5s	Genero Alarma	SI		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si:	No: X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena: X		Malas:	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno: X	Malo:
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5	Con Sobrecalentamiento				

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L2 - E3)	Lo
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo = LED amarillo y (LL-L2-E3)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento:	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	Pila (5 Lts)	"Flujo a 5" (3.5-6.5)	REJILLAS (5 Lts)	FILTROS (5 Lts)	BASE (5 Lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5 - NO)	RUEDAS (5 Lts)	OBSERVACIONES
	4592	6.2	90.7	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: