ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: Código: DAO-MAN-PR-008 | Versión: 2 | Fecha Actualización: 07/10/2019 | Página 1 de 2

Fecha Remisión: 27/03/23 | Remisión #: 162264 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-3122 B | Fecha Inicio: 27/03/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 27/03/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTANDO ESPECIFICAR DE SEGUIDO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL PROVEE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

OTRAS ANOMALIAS DADAS POR PACIENTE:

Ciclo Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (5l-4pc)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4pc)	Pila (5l-4pc)	"Flujo x 3" (LO-ES)	REJILLAS (5l - 4pc)	FILTROS (5l - 4pc)	BASE (5l - 4pc)	CÓDIGO DE BARRAS: BLANCO (5l - 4pc)	MANILLA (5l - 4pc)	RUEDAS (5l-4pc)	OBSERVACIONES
6335749	99			5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Generó Alarma: [X] SI [ ] | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena [X] [ ] Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Activo [X] [ ] Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONDICIONES: Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena 5l | Con Sobrecarga Hacinamiento:

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tapota de flujo	Desconectar línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

Ciclo Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (5l-4pc)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4pc)	Pila (5l-4pc)	"Flujo x 3" (LO-ES)	REJILLAS (5l - 4pc)	FILTROS (5l - 4pc)	BASE (5l - 4pc)	CÓDIGO DE BARRAS: BLANCO (5l - 4pc)	MANILLA (5l - 4pc)	RUEDAS (5l-4pc)	OBSERVACIONES
8335649	35			5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]