ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUDELO | No. Orden

Codigo Equipo: 7FSAR20/9020312 | Fecha Inicio | Hora Inicio Labor | Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (50% - 69%)	FLUJOMETRO (50-Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50-Hz)	Pila (50-Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50-Hz)	FILTROS (50-Hz)	BASE (50-Hz)	CODIGO DE BARRAS: BASE (50 - HZ)	MANIJA (50 - HZ)	RUEDAS (50-Hz)	OBSERVACIONES
3143	65	948	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	

1. CICLADO | Tiempo de la prueba | Generó Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | NO | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: LIMPIEZA General AL

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (50% - 69%)	FLUJOMETRO (50-Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50-Hz)	Pila (50-Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50-Hz)	FILTROS (50-Hz)	BASE (50-Hz)	CODIGO DE BARRAS: BASE (50 - HZ)	MANIJA (50 - HZ)	RUEDAS (50-Hz)	OBSERVACIONES
3144	65	948	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	

FIRMA MANTENIMIENTO